

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCenter POS200

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности	3
2. Комплектация	4
3. Изображения POSCenter POS200 с мониторами покупателя	5
4. Технические характеристики моноблока POSCenter POS200	6
5. Внешний вид	7
6. Варианты цветов корпуса	8
7. Как установить MSR?	9
8. Как снять MSR?	9
9. Как установить дисплей покупателя VFD 2*20?	10
10. Как установить 12" или 9.7" монитор покупателя?	12
11. Размеры моноблока	13

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива по низковольтному оборудованию».



Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт	MSR
Моноблок POSCenter POS200	✓	✓	✓	✓	✓

Изображение моноблока POSCenter POS200 с мониторами покупателя

POS200 с Монитором покупателя 15"



POS200 с Монитором покупателя 12"



POS200 с Монитором Покупателя 9,7" и MSR



POS200 Технические параметры

Процессор (CPU)	Integrated Intel®I5-6360U / 2.0 GHz dual core processor
Память (RAM)	DDR3 1.5V 1333 MHz, 8GB
HDD / SSD	SATA-III (6 Gb/s) mSATA (256 GB)
Дисплей (Передний-LCD)	15", LVDS, 1024 X 768, 24-BIT, Сенсорная панель 15", емкостнойP-CAP
Сеть LAN	1 шт.
COM (RS-232C)	2 шт.*DSUB-9P, (COM*2 шт.: COM #1 - 5V, COM #2 - 12V)
HDMI	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	6 шт (2*USB3.0; 4*USB2.0 2 из них сбоку корпуса)
Аудио	2 шт. (1*Line out, 1*Mic-in)
Интерфейс расширения	mini-PCIe
Кулер/Вентилятор	Безвентиляторный
Блок питания (внешний)	60 Ватт
	Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Угол наклона	0° ~ 90°
Габариты (Ш*В*Г), мм	430*420*210
Вес (без ноги / с ногой), кг	5.04 / 6.06
ОС	Win 10, Win7
Опции	
Карт-ридер	MSR123 (входит в базовую поставку)
Монитор покупателя	9.7", 12.1", 15" второй монитор (не входят в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2*20 VFD (не входит в базовую поставку)

Внешний вид

Литой металлический корпус



2 USB-разъема вынесено на заднюю панель для быстрого доступа



Крышка кабель-каналов на магнитах

Легко снимать – без инструментов – поддеть рукой в нижней части посередине.



Поддеть здесь, снять

Варианты цветов

Цвет корпуса - черный



Цвет корпуса - белый



Как установить MSR?

1. Вставляем MSR в USB-разъем
2. Привинчиваем 3 винта на задней стороне MSR



Как снять MSR?

3. Отвинчиваем 3 винта на задней стороне MSR
4. Вытаскиваем MSR из USB-разъема

Как установить дисплей покупателя VFD 2*20?

1. Отвинчиваем 2 болта и снимаем интерфейсную крышку



2. Снимаем металлическую пластину



3. Привинчиваем кабель дисплея покупателя VFD 2*20



4. Устанавливаем дисплей покупателя



5. Устанавливаем и привинчиваем 2 болтами интерфейсную крышку

Как установить 15, 12" или 9.7" монитор покупателя?

1. Отвинчиваем 2 болта и снимаем интерфейсную крышку
2. Снимаем металлическую пластину



3. Привинчиваем кабель монитора покупателя 15", 12" или 9.7", устанавливаем Монитор на моноблок



4. Устанавливаем и привинчиваем 2 болтами интерфейсную крышку

Размеры моноблока POScenter POS200



Размеры с дисплеем покупателя 9.7"

