


Список запасных частей на сенсорный монитор POScenter EVA-150



Код по базе 1С	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ АРТИКУЛ)	Цена партнера
735716	Рамка (PANTONE 7540C) с сенсорной панелью (YTG-G15056-C1F2-B-D) и шлейфами	
		
735717 735718	15" LCD дисплей SHARP: LQ150X1LX91 (1024x768) LVDS 15" LCD дисплей BOE: HM150X01-NO1 (1024x768) LVDS	
		


735719

Контроллер питания/управления LCD Driver board M.RT2270C.1



735720

970 USB 2.0 HUB PCBA тип A Jack X2 для подключения сенсорной панели и MSR к ПК




735721

Считыватель магнитных карт T9050 серый USB MSR




735722

Контроллер емкостной сенсорной панели ILI2510-3 V1.0



735723	Кабель (USB HUB - плата управления/питания) PH-5P to 1.25-4P 200mm	
		
735724	Крышка монитора задняя 1500C серая PANTONE 7540C (ABS-пластик)	
		

735725	Стенд металлический для монитора POScenter EVA-150, серый	
		
735726	Блок питания с кабелем DJ-1200100-A5 (12V1A DJ) DC2.5 Европейский	
		

735727	VGA кабель HDB15M 1.5m, для вывода изображения	
		
735729	Кабель силовой/сигнал dupont 2.0-2x10P VS PH-6P to DF14-20P VS 1.0-6P(with shielding ground wire) 400mm	
		

735728	Кабель (USB HUB - кабель MSR) PPH-5P to SM-4P single female header 280mm	
		
735730	Кабель USB 2.0 Type A Plug - USB 2.0 Type A Plug	
		