




Список запасных частей для сенсорного моноблока POScenter POS100



Код в 1С	Артикул производителя	Название, описание
736000	YP02	Твердотельный накопитель SSD MSATA 64GB FORESEE S40JM064G для POScenter POS100
		
736001	YP13	Твердотельный накопитель 2,5" SSD 64GB FORESEE SATA 6,0GBps для POScenter POS100
		
736002	YP15	Твердотельный накопитель 2,5" SSD 128GB FORESEE SATA 6.0GBps для POScenter POS100

		
736003	YP06	Твердотельный накопитель SSD256GB FORESEE для POScenter POS100
		
736004	LC03	Модуль оперативной памяти 4Гб DDR 3L 4GB 1Rx8 PC3L -12800S-11-13-B4 Samsung для POScenter POS100
		
736005	LC05	Модуль оперативной памяти DDR3 8GB SumSung для POScenter POS100
		
736006	JF04	Материнская плата gm_j1900d12p_uc: Quad Core, 2.0 GHZ для POScenter POS100

	\$6	
736007	JF08	Материнская плата gm_j1900d12p_u /HDMI : Quad Core, 2.0 GHZ для POScenter POS100
		
736008	WKW702	Плата выносных USB-разъемов USB Port, для POScenter POS100
		

736009	WKW702	Кнопка включения Power Buttom для POScenter POS100
		
736011	WKW702	Черная пластиковая задняя панель Black Plastic shell для POScenter POS100
		
736012	DZW701	Нора с алюминиевым креплением VESA Aluminum Vesa stand для POScenter POS100

		
736013	YJ15	LCD-панель для POScenter POS100
		
736014	YF03	Ёмкостная сенсорная панель Capacitive Touch screen для POScenter POS100
	\$13	

736015	QW-XC01	Блок питания 100-240V, 50/60Hz, 1,5A, 12V-5A 60W для POScenter POS100
		
736016	QW-XC02	Кабель питания Power cable 1.5 meters для POScenter POS100
		
736017	DZ11	Контроллер сенсорной панели ICI 2511C3P1 Touch Control Card для POScenter POS100
		

736018	QW-XC12	LCD-кабель для POScenter POS100
		
736019	YF12	Кабель сенсорной панели Touch screen Cable для POScenter POS100
		
736020	QW-XC22/QW-XC20	Кабель USB+кнопки включения Cable+Power I/O Cable для POScenter POS100
		
736021	QW-XC26	COM кабель для POScenter POS100
		